



KONICA MINOLTA
柯尼卡美能达

AccurioPress 6272P
黑白生产型数字印刷系统

RETHINK EFFICIENCY

睿思 效率



Giving Shape to Ideas
创意改变世界



双引擎双倍生产力

AccurioPress 6272P 黑白双面生产型数字印刷系统，不仅继承了 Accurio 品牌“先进、自动、精准”的优势，拥有的双倍生产能力可大幅助力生产效率的提升，缩短时间、人力成本和生产周期。

该系统印刷速度每分钟可达 272 面 A4，月印量可高达 648 万印 A4，可输出纸张尺寸为 324×483mm，协助大印量需求的用户提升产能，缩短生产周期。

广泛的纸张兼容性可制作各种印刷品，多样又灵活的印后处理共同协助整个系统进行自动化生产，从一张白纸到成册的小册子、名片、折页等，毫无压力。

另外，AccurioPress 6272P 支持各类数字印刷工作流程管理解决方案。智能质量优化器 IQ-501 以及智能介质感应器 IM-101 进一步提升自动化程度，可助力印企用户实现价值增长。

提升操作效率

柯尼卡美能达非常重视通过提供解决方案，为您的业务增长带来源源不断的动力。对于我们的生产系统操作人员可以依靠简单的设置，高可靠性的纸张路径，卓越的生产力和杰出的自动化图像稳定性，生产出高质量印刷品。我们的研发团队密切关注市场需求，不断提升设备性能来满足当今印刷行业的高要求。

提高投资收益

柯尼卡美能达希望您可以从印刷设备的投资中获得更多的收益，因此我们大幅减少了安装时间并提高设备工作时间。结合使用印刷设备和各种在线排纸处理功能并实现高于以往的产能。为了让印刷系统拥有更高的产能，我们尽可能地改进印刷设置，以提高您的生产时间。结合我们的软件解决方案，可以自动化您的工作流程，并增加投资收益。

智能组件优化生产

IQ-501 不仅可提供自动进行双面对准，还可进行色彩控制。这得益于我们的闭环控制系统，该系统可检查和校正打印输出。此外，新型智能介质感应器可自动检测纸张的类型、重量、厚度和表面特性，基于纸张目录给出正确的承印材料建议，所有这些设计都是为了减少操作时间和印刷浪费，同时提高生产效率。

智能介质传感器

选购件智能介质感应器 IM-101 可自动检测多种承印介质的类型、重量、厚度和表面情况，并给出相应的纸张设置建议，减少因纸张设置造成错误的可能，同时可避免浪费。

AccurioPress 6272P功能介绍

一键成品

- 可制作50张小册子，带前缘裁切和可选折痕、上下裁切和方背形成
- 可胶装30mm的书本
- 可对100张纸钉钉

高产能

- 月印量可达648万印 (A4)
- 每分钟272面 (A4)

高可靠性

- 长寿命平台、长寿命零件和耗材
- 高精度正反对位
- 大幅提升效率
- 带来更高的利润

便于使用

- 简单的目录设置
- 浅显易懂的操作屏幕上的指导
- 卡纸自动清除功能



便捷的排纸处理器

- 2孔和4孔的打孔
- 6种不同的折页类型
- 新型大容量堆叠器

精美图像

- 1,200 x 1,200 dpi 的分辨率
- Simitri® HD 碳粉技术
- 图像浓度控制态

先进的介质处理

- 容纸量可达18,000张
- 可达11个进纸盒
- 真空吸附式进纸

广泛的纸张兼容性

- 支持350g/m²纸张
- 支持厚纸薄纸打印
- 可选加湿去卷组件

流程化管理生产

提高效率的工作流程

我们在精密技术方面拥有非常专业的知识，在印刷和成像行业拥有一个多世纪的经验，AccurioPro 反映了我们对发展市场塑造技术的承诺，同时助力您的企业更上一层楼。AccurioPro — 柯尼卡美能达的数字印刷专业解决方案，功能多样又强大，可用于优化打印生产操作和工作流程。对于希望实现印刷一体化的印刷公司以及使用数字印刷生产其内部资料的企业而言，AccurioPro 能够提高速度和效率，

拓展能力、服务和降低对操作人员的要求，这些都可提高盈利水平！

AccurioPro的套件功能包括集中管理、自动化处理工作流程的软件、色彩管理、不同打印技术的无缝集成、以及从输入到输出所使用的所有柯尼卡美能达打印系统的全连通。



社会价值与责任

为了更好的明天

业务经营

商业印刷

黑白双面生产型数字印刷系统 AccurioPress 6272P 将会帮助您拓展业务并带来巨大的投资利益。高速、高生产力和长运行时间可帮助您实现较短的周转时间。结合广泛的介质兼容性，包括可使用 350g/m² 的厚纸，您可以进一步扩展印刷产品阵容。对于打印品质，设备提供了多种工具来控制 and 调整系统。

企业内部文印

AccurioPress 6272P 支持高度自动化同时还拥有高质量图像，专业的在线排纸处理器，只需手指一按，就能生产出成品。广泛的纸张兼容性和高生产力使 AccurioPress 6272P 成为一个可靠的和利润丰厚的投资的未来。

环保设计

柯尼卡美能达积极促进可持续发展，并将环境和社会效益考量融入到企业战略中。您可以信赖柯尼卡美能达产品能够支持您的环保战略，以开创企业的未来。

致力于防止全球变暖，柯尼卡美能达在产品制造、物流和销售阶段以及产品使用中积极减少 CO₂ 排放，针对专业的生产型数字印刷系统提出了全新而又意义深远的环保理念。



AccurioPress 6272P—般规格

型号名称	AccurioPress 6272P
类型	落地型
打印分辨率	1,200dpi×1,200dpi
色阶	256色阶
内存	系统内存16GB 程序存储内存4GB 图像内存5GB
硬盘	1TB×2
打印区域	313.9×483mm，一般情况顶部3mm或以下，底部2mm或以下，左右2mm或以下
纸张尺寸	SRA3、SRA4、A3、B4、A4、A5S、Tab 纸、明信片、324×483-95×133mm
预热时间	460秒或以下（室温20°C，额定电源）
纸张容量	标准：1,500 张 × 2（80g/m ² ）
纸张克重	标配：40-300g/m ² （纸张类型有所限制） PF-710：40-350g/m ² （纸张类型有所限制） PF-709：中间纸盒 40-350g/m ² ，上层和下层纸盒：40-300g/m ² （纸张类型有所限制）
电源	200-240V, 50-60Hz, 25A×2
功耗	约9.6kW（主机）
尺寸（宽×深×高）	2,815×910×1,020 mm（仅主机系统） AccurioPress 6136P+RU-510+TD-502+AccurioPress 6136P
重量	776kg

打印控制器规格

类型	嵌入式
CPU	Intel i5-4570S 2.9 GHz
内存	16GB
HDD/SSD	HDD：1TB×2
页面描述语言	PCL5E/XL(PCL6)、Adobe PostScript3(PS3020)、PDF直接打印（PDF版本1.7）、TIFF直接打印（兼容TIFF版本6）、PPML（版本2）
协议	TCP/IP(LPR, RAW socket), NetBEUI, IPP, WSD Bonjour, SMB
支持的操作系统	PCL Windows 7 ^{*1} , 8.1 ^{*1} , 10 ^{*1} Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2 2016 PS Windows 7 ^{*1} , 8.1 ^{*1} , 10 ^{*1} Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2 2016 PS 插件 Windows 7 ^{*1} , 8.1 ^{*1} , 10 ^{*1} Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2 2016 MacOSX10.8,10.9,10.10,10.11,10.12
字体	PCL 80种字体 PS 137种字体
接口	10/100/1000Base-T, USB 3.0 驱动, USB 2.0 设备

*1、包括64位

系统选购件

PF-710 真空吸附式大容量纸柜	采用真空吸附纸张，确保更稳定的走纸。5,000张 ² 的容量（第一纸盒1300张，第二、三纸盒各1,850张），中间纸盒支持40-350g/m ² ，上下纸盒支持40-300g/m ² ，纸张尺寸为：95×133mm-324×483mm（使用小尺寸导板时，可打印95×133mm）。
PF-709 大容量纸柜	6,000张 ² 的容量（3×2,000张），中间纸盒支持40-350g/m ² ，上下纸盒支持40-300g/m ² ，纸张尺寸为95×139mm-324×463mm（使用小尺寸导板时，可打印95×139mm）。 选配PP-701可辅助纸张进纸。
PI-PFU 真空吸附式插页组件=PF-710+FA-503	采用真空吸附纸张，确保更稳定的走纸。5,000张 ² 的容量（第一纸盒1,300张，第二、三纸盒各1,850张）。适合作为彩插或封面页插入到文本中。第二纸盒支持40-350g/m ² ，其它纸盒支持40-300g/m ² ，纸张尺寸为：95×133mm-324×483mm（使用小尺寸导板时，可打印95×133mm）。
IQ-501智能质量优化器	色彩校准和正反对立，支持40-400g/m ² ，纸张尺寸为95×139mm-331×488mm，每分钟速度可达150页/分钟。
FD-503 多功能折页打孔器	纸张尺寸95×139mm-331×483mm，纸张克重：40-350g/m ² ，纸张容量：500张 ² ×2； 2/4孔打孔：纸张尺寸：A5-A3，纸张克重：50-216g/m ² ；折页：中央对折/三折（内/外）/Z型折页、平行双折和对开式折页：210×279mm-305×458mm，50-130g/m ² （50-91g/m ² 平行双折和对开式折页），纸张容量：可30张折页；插页：纸张尺寸：182×139mm-331×483mm，纸张克重：50-300g/m ² ，纸张容量：200张 ² ×2
SD-513 鞍式装订器	堆叠模式纸张尺寸：95×133mm-331×488mm，40-350g/m ² ；鞍式装订/前沿边缘裁切：可达50张，120×257mm-331×488mm，50-300g/m ² ，可对4个位置进行打钉； 中央对折：50-300g/m ² ；三折：50-91g/m ² ； 选购方背组件FD-504、裁切组件TU-503以及压痕组件CR-101拓展SD-513的功能。
SD-506 鞍式装订器	纸张尺寸：182×257mm-324×463mm，鞍式装订/裁切：可达50张，纸张克重50-244g/m ² ，对折：50-200g/m ² ；三折：50-91g/m ² ；副出纸盘/直接输出时40-350g/m ²
PB-503 胶装装订器	纸张尺寸：内页139×210mm-307×221mm，封面139×279mm-307×472mm，纸张克重：内页：64-105g/m ² ，封面：81-216g/m ² ，约300张 ² /600页（厚度为30mm以下）/约为10张 ² 起
OT-512 大容量接纸器	纸张尺寸：95×133mm-331×488mm，纸张克重40-350g/m ² ，4,200张 ² 堆叠能力。
FS-532m 装订排纸处理器	4,200张 ² 的堆叠能力，可实现边角装订和两点装订，可装订100张 ² 纸。装订模式：50-300g/m ² ，纸张尺寸：203×139mm-331×488mm，堆叠模式：40-350g/m ² ，纸张尺寸：95×133mm-331×488mm。
SD-510 鞍式排纸处理器	对折、三折、中央装订功能，可对20张纸 ² 进行鞍式装订制作80页的小册子。 中央折叠装订/对折：50-216g/m ² ，纸张尺寸：120×240-331×488mm，三折：50-105g/m ² ，纸张尺寸：A4S ¹ 、8.5"×11"S ¹ 、16KS ¹
PI-502 封页插入器	可进行封页插页功能，拓展FS-532m功能；选购PI-502时必须选购MK-732 纸张容量：200张 ² ×2，纸张克重：50-300g/m ² 上层纸盒：182×139-330×297mm，下层纸盒：182×139-330×482mm。
PK-525 打孔组件	可进行2孔或4孔的打孔，拓展FS-532m功能，纸张克重：60-300g/m ² ，2孔：A3-A5，4孔：A3-B5

*1、S：短边进纸

*2、80g/m²

产品外形，配置和/或规格若有变更，恕不另行通知。

柯尼卡美能达、KONICA MINOLTA徽标和符号标记、“Giving Shape to Ideas”、bizhub、bizhub PRO、bizhub PRESS、AccurioJet、AccurioPress、AccurioPrint、AccurioPro、Magicolor、PagePro、PageScope、Simitri、Simitri HD、Simitri HD+、Simitri HD⁺、S.E.A.D.、S.E.A.D.II、Printgroove和柯尼卡美能达综合提案服务及其各自的徽标是柯尼卡美能达株式会社的商标或注册商标。所有其它品牌和产品名称均是其各自公司或机构的注册商标或商标。



柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司
地址：上海市海阳西路399号前滩时代广场3楼
电话：021-60321200 传真：021-53023051
邮编：200126 http://konicaminolta.com.cn
免费咨询热线：800-820-2656