



KONICA MINOLTA
柯尼卡美能达

bizhub
2282MF/2202MF
黑白激光多功能一体机



时尚小巧 多效全能



22 页/分钟

35 页
自动输稿器

*仅适用于bizhub 2282MF

7.8 秒
超快首页输出

ID卡、票据
一键式复印

Giving Shape to Ideas
创意改变世界

紧凑机身，空间优化

bizhub 2282MF/2202MF 系列产品，机身小巧，节省空间，占地面积仅比 A4 纸张略大，可放在办公室的任意角落，使用便捷，移动方便。

35页自动输稿器*

有了自动输稿器，用户再也不用担心多页文件的连续复印。bizhub 2282MF 标配进纸速度为 35 页 / 分钟的自动输稿器，给用户多种复印方式选择。

*仅适用于bizhub 2282MF



超高配置，超快响应

配置 600MHz 处理器，256MB 超大内存，首页输出时间仅 7.8 秒，输出速度可达 22 页 / 分钟，充分满足用户的商务需求。

身份证、票据一键式复印

面板上有身份证复印以及票据复印两个按键，操作简便，只需一键，进入相应复印模式。

产品基本参数

产品型号	类型	黑白激光多功能一体机 (三合一)		黑白激光多功能一体机 (四合一)		bizhub 2202MF		bizhub 2282MF		
	型号名	bizhub 2202MF		bizhub 2282MF						
打印引擎	激光		激光		复印参数	复印速度	22cpm(A4)	22cpm(A4)		
处理器	600MHz		600MHz			复印分辨率	600dpi/600dpi	600dpi/600dpi		
内存	256MB		256MB		缩放率	25%-400%	25%-400%			
接口类型	高速 USB 2.0		高速 USB 2.0		扫描速度 (使用输稿器)	不适用	22ppm(A4)			
自动输稿器	不支持		35页/分钟		扫描分辨率	平板	最大1,200×1,200dpi	最大1,200×1,200dpi		
纸张输入容量	150页		150页			输稿器	不适用	最大600×600dpi		
原稿类型	标准纸盒	普通纸, 厚纸, 透明胶片, 卡片纸, 标签纸, 信封, 薄纸		普通纸, 厚纸, 透明胶片, 卡片纸, 标签纸, 信封, 薄纸		扫描尺寸	平板	216×297mm	216×297mm	
							输稿器	不适用	216×356mm	
介质重量范围	标准纸盒	60~163g/m ²		60~163g/m ²		彩色扫描	支持	支持		
纸张输出容量	标准纸盒	100页		100页		传真类型	不适用	黑白		
介质尺寸	A4,A5,A6,JIS B5,ISO B5,B6, Letter, Legal, Executive, Statement, Monarch envelope, DL envelope,C5 envelope,C6 envelope, NO.10 envelope, Japanese Postcard, Folio, Oficio, Big 16k, 32k,16k,Big 32k,ZL, Yougata4, Postcard, Younaga3,Nagagata3, Yougata2		A4,A5,A6,JIS B5,ISO B5,B6, Letter, Legal, Executive, Statement, Monarch envelope, DL envelope,C5 envelope,C6 envelope, NO.10 envelope, Japanese Postcard, Folio, Oficio, Big 16k, 32k,16k,Big 32k,ZL, Yougata4, Postcard, Younaga3,Nagagata3, Yougata2		传真参数	调制解调器速度	不适用	33.6Kbps		
	417x305x244 mm		417x305x301mm			传真分辨率	不适用	最大200 x 400 dpi		
	7.5kg		8.7kg			传真内存	不适用	650页		
						编码方式	不适用	MH/MR/MMR		
打印参数	打印速度	22ppm(A4)		22ppm(A4)		兼容性	不适用	ITU-T SG3		
	首页打印时间	≤7.8秒		≤7.8秒		最大月印量	10,000页	10,000页		
	分辨率(dpi)	最大 1200×600dpi		最大 1200×600dpi		建议月印量	250页到 2,000页	250页到 2,000页		
	打印语言	GDI		GDI						
操作系统	Microsoft Windows Server2003/Server2008/ Server2012/ XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/ Mac OS 10.6/10.7/10.8/10.9/ 10.10/10.11/10.12/10.13		Microsoft Windows Server2003/Server2008/ Server2012/ XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/ Mac OS 10.6/10.7/10.8/10.9/ 10.10/10.11/10.12/10.13							

※ 产品的外观、配置和/或特性如有变更，恕不另行通知。
 ※ bizhub是柯尼卡美能达株式会社的注册商标或者商标。
 ※ Windows是微软公司的注册商标或者商标。
 ※ Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商标。
 ※ 所有的其他商标名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商标。

*作为“能源之星”的伙伴，柯尼卡美能达商用科技株式会社抱着节省能源的宗旨而生产这符合“能源之星”标准的产品。

柯尼卡美能达产品采用环保设计



符合能源之星标准
使用可回收材料
ISO认证工厂生产



中国国家强制性
产品认证

中国节能产品
认证

咨询或购买请洽：



柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司
 地址：上海市淮海中路98号金钟广场18楼
 电话：021-6032-1200 传真：021-5302-3051
 邮编：200021 http://konicaminolta.com.cn
 免费咨询热线：800-820-2656



微博二维码



微信二维码

本印刷品版权归柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司所有，未经许可，不得转载 2019年7月版